

BEDIENUNGSANLEITUNG



In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem neuen Produkt. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch, um Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise für den sicheren Umgang mit Ihrem neuen Produkt. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

Beachten und befolgen Sie die in dieser Anleitung enthaltenen und die dem Produkt beiliegenden Sicherheitshinweise!

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der VOSS.sonic 500 Glow dient zur Abwehr und Vertreibung von unerwünschten schädlichen Tieren. Das Gerät ist für den Innenbetrieb geeignet. Eine andere Anwendung ist nicht gestattet. Verwenden Sie das Gerät nicht in Wohnräumen oder Räumen, in denen sich Personen aufhalten. Der VOSS.sonic 500 Glow ist ausschließlich für private und nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.



Info

Es gibt keine 100%tige Garantie, dass alle Tiere erfolgreich vertrieben werden, weil jedes Tier unterschiedlich auf die Ultraschallsignale reagiert.

FUNKTIONSWEISE

Sobald das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, werden Ultraschallwellen von 45 kHz erzeugt. Die Ultraschallwellen sorgen bei geläufigen Schädlingen für Unbehagen im Gehör- und Nervensystem, wodurch für die Tiere eine feindliche Umgebung geschaffen wird.

TECHNISCHE DATEN

- Reichweite: bis zu 60 m²
- Frequenz: kurze Impulse bei 45 kHz (+/- 1 kHz)
- Stromversorgung: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: <4 mA / <1W

Maße und Gewicht

Abmessung (HxBxT) ca.: 96 x 54 x 71 mm
Gewicht ca.: 58 g

TIPPS ZUR ANWENDUNG

- Platzieren Sie das Gerät so, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht von Möbeln oder Vorhängen verdeckt wird und kein Teppich ausgelegt ist. Diese würden die Schallwellen zurückwerfen oder absorbieren.
- Sichtbare Resultate sind erfahrungsgemäß nach ca. 2 Wochen zu vermerken. Damit die Schädlinge nicht zurückkehren, ist es empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Abständen wieder zu verwenden.

ANWENDUNG

1. Stecken Sie das Gerät in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Das Gerät ist eingeschaltet und sendet automatisch impulsartige Ultraschallwellen. Das Aussenden der Ultraschallwellen ist erkennbar an der aufblinkenden roten LED.

2. Um das Licht einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf „I“.



VORSICHT

Bei längerer Abwesenheit schalten Sie die Hauptstromversorgung aus oder entfernen Sie das Gerät aus der Steckdose.

REINIGUNG



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEN SPANNUNGEN

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und/oder eines elektrischen Schlags.



HINWEIS

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Lösungs-/Reinigungsmittel, Bürsten, scharfe Gegenstände o. ä. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch.

WARTUNG

Das Gerät arbeitet wartungsarm. Dennoch sollten Sie regelmäßig Sichtkontrollen durchführen. Prüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Es befinden sich im Inneren des Gerätes keine zu wartenden Teile.



HINWEIS

Verwenden Sie das Gerät nicht, sobald dieses sichtbare Schäden aufweist.

TRANSPORT UND LAGERUNG



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEN SPANNUNGEN

Lagern Sie das Gerät so, dass es vor Feuchtigkeit geschützt ist. Andernfalls kann es bei erneuter Inbetriebnahme zu einem elektrischen Schlag führen.



HINWEIS

- ▶ Verpacken Sie das Gerät für den Transport sicher. Für längere Transportwege ist zu empfehlen, das Gerät in der Originalverpackung zu transportieren.
- ▶ Lagern Sie das Gerät so, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

ENTSORGUNG



Unser Gerät besteht aus Materialien und Komponenten, welche recycelt und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol heißt, dass die elektrische und elektronische Ausstattung mit Ende Ihres Lebenszyklus getrennt von Ihrem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Bitte entsorgen Sie die Teile bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr bzw. bei einem Recyclinghof in Ihrer Nähe. Informationen, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte oder Altbatterien/-akkumulatoren finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder bei der VOSS GmbH & Co. KG.

CE-KONFORMITÄT



Hiermit erklärt die Voss GmbH & Co. KG, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union. Die Erklärung zur Konformität ist beim Hersteller hinterlegt.